

**USER MANUAL
MANUALE D'USO**

**MA 4
MA 4 W
MA 5
MA 5 W**

MOUNTING ACCESSORIES
FOR MONITOR SPEAKERS
MR 40 AND MR 50

ACCESSORI DI MONTAGGIO
PER DIFFUSORI MONITOR
MR 40 E MR 50



**TABLE OF CONTENTS
INDICE**



4	ENGLISH
6	ITALIANO



Before connecting and using this product, please read this instruction manual carefully and keep it on hand for future reference. The manual is to be considered an integral part of this product and must accompany it when it changes ownership as a reference for correct installation and use as well as for the safety precautions.

RCF S.p.A. will not assume any responsibility for the incorrect installation and / or use of this product.

1. Do not connect this product to any equipment or accessories not foreseen.
2. For suspended installation, only use the dedicated anchoring points and do not try to hang this loudspeaker by using elements that are unsuitable or not specific for this purpose.
3. Also check the suitability of the support surface to which the product is anchored (wall, ceiling, structure, etc.), and the components used for attachment (screw anchors, screws, brackets not supplied by RCF etc.), which must guarantee the security of the system / installation over time, also considering, for example, the mechanical vibrations normally generated by transducers.

RCF S.p.A. strongly recommends this product is only installed by professional qualified installers (or specialised firms) who can ensure a correct installation and certify it according to the regulations in force. The entire audio system must comply with the current standards and regulations regarding electrical systems.

ACCESSORY	COMPATIBLE SPEAKERS MODELS
MA 4	MR 40 / MR 40T
MA 4 W	MR 40 W / MR 40T W
MA 5	MR 50 / MR 50T
MA 5 W	MR 50 W / MR 50T W

"W" versions are for WHITE models.

IMPORTANT



WARNING



RCF S.p.A. would like to thank you for having purchased this product, which has been designed to guarantee reliability and high performance.


INSTALLATION INSTRUCTIONS



Install the speaker safely, checking the fixing surface is resistant enough to support the weight of the speaker, and prevent the risk of falling. Do not tighten the screws to fix the speaker too tightly, and do not damage the M6 threaded inserts.

The accessory shall be installed as follows (see the figure):

1. Using two plugs, fix the support at the chosen point on the wall. The plugs to be used must be chosen carefully depending on the type of wall material (plasterboard, hollow bricks, solid bricks, concrete, matchboard panelling, etc.).
2. Place the two screws with knobs (P) supplied into the M6 threaded inserts of the speakers, without inserting them fully.
3. Couple the speaker to the support, inserting the threads of the screws (P) that protrude from the speaker in the slots of the support.
4. Adjust the angle of the speaker and tighten the screws (P) firmly.



AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO



Prima di collegare ed utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale, il quale è da conservare per riferimenti futuri. Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto e deve accompagnare quest'ultimo anche nei passaggi di proprietà, per permettere al nuovo proprietario di conoscere le modalità d'installazione e d'utilizzo e le avvertenze per la sicurezza. L'installazione e l'utilizzo errati del prodotto esimono la RCF S.p.A. da ogni responsabilità.

1. Non collegare a questo diffusore apparecchi ed accessori non previsti.
2. Quando è prevista l'installazione sospesa, utilizzare solamente gli appositi punti di ancoraggio e non cercare di appendere il diffusore con elementi non idonei o previsti allo scopo.
3. Verificare inoltre l'idoneità del supporto (parete, soffitto, struttura ecc.) e dei componenti utilizzati per il fissaggio (tasselli, viti, staffe non fornite da RCF ecc.) che devono garantire la sicurezza dell'impianto / installazione nel tempo, anche considerando, ad esempio, vibrazioni meccaniche normalmente generate da un trasduttore.

RCF S.p.A. raccomanda vivamente che l'installazione di questo prodotto sia eseguita solamente da installatori professionali qualificati (oppure da ditte specializzate) in grado di farla correttamente e certificarla in accordo con le normative vigenti. Tutto il sistema audio dovrà essere in conformità con le norme e le leggi vigenti in materia di impianti elettrici.

ACCESSORIO	MODELLI DI DIFFUSORI COMPATIBILI
MA 4	MR 40 / MR 40T
MA 4 W	MR 40 W / MR 40T W
MA 5	MR 50 / MR 50T
MA 5 W	MR 50 W / MR 50T W

La versione "W" è prevista per i modelli BIANCHI.

IMPORTANTE



ATTENZIONE



RCF S.p.A. Vi ringrazia per l'acquisto di questo prodotto, realizzato in modo da garantirne l'affidabilità e prestazioni elevate.


ISTRUZIONI DI INTALLAZIONE



Per un'installazione sicura, controllare che la superficie di fissaggio abbia una resistenza e solidità tale da supportare il peso del diffusore, ed evitare cadute che potrebbero compromettere l'incolumità di persone o cose. Non serrare eccessivamente le viti per il fissaggio del diffusore, per non danneggiare gli inserti filettati M6.

L'installazione dell'accessorio si articola nei punti seguenti (vedi disegno):

1. Utilizzando due tasselli, fissare il supporto nel punto prescelto sulla parete. I tasselli da utilizzare devono essere scelti in base al tipo di parete (cartongesso, mattoni forati o pieni, calcestruzzo, rivestimento in legno perlinato, etc.).
2. Avvitare le due manopole (P) fornite in dotazione negli inserti filettati M6 del diffusore, senza inserirle completamente.
3. Accoppiare il diffusore al supporto, inserendo i filetti delle viti (P) che sporgono dal diffusore nelle asole di supporto.
4. Regolare l'inclinazione del diffusore e serrare le viti (P).





Salvo eventuali errori ed omissioni.

RCF S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Except possible errors and omissions.

RCF S.p.A. reserves the right to make modifications without prior notice.

www.rcf.it

RCF S.p.A.

Via Raffaello Sanzio, 13
42124 Reggio Emilia - Italy

Tel +39 0522 274 411

Fax +39 0522 232 428

e-mail: info@rcf.it